

Le ferme-porte

Les différentes fonctions du ferme-porte (fermeture et ouverture).

1 - standard, réglage à la fermeture de 180° à 15°

2 - A-coup final, de 15° à 0° ou de 7° à 0°, qui permet d'enclencher plus facilement le pêne lancant de la serrure, réglage par valve ou en réglant le bras du ferme-porte, (position du tendeur)

3 - freinage à l'ouverture, de 70° à 180°, en cas d'ouverture brusque (coup de vent) il ralentit l'ouverture après un angle de 70°.

4 - Retardement à la fermeture entre 120° fermeture pour permettre le passage d'une personne à mobilité réduite, personne âgée.

Notes : Ces différentes options ferme-portes en fonction des réglages s'effectuent en réglant les vis de réglage.



1 - standard, réglage à la fermeture de 180° à 15°

2 - A-coup final, de 15° à 0° ou de 7° à 0°, qui permet d'enclencher plus facilement le pêne lancant de la serrure, réglage par valve ou en réglant le bras du ferme-porte, (position du tendeur)

3 - freinage à l'ouverture, de 70° à 180°, en cas d'ouverture brusque (coup de vent) il ralentit l'ouverture après un angle de 70°.

4 - Retardement à la fermeture entre 120° fermeture pour permettre le passage d'une personne à mobilité réduite, personne âgée.

1 - standard, réglage à la fermeture de 180° à 15°

2 - A-coup final, de 15° à 0° ou de 7° à 0°, qui permet d'enclencher plus facilement le pêne lancant de la serrure, réglage par valve ou en réglant le bras du ferme-porte, (position du tendeur)

3 - freinage à l'ouverture, de 70° à 180°, en cas d'ouverture brusque (coup de vent) il ralentit l'ouverture après un angle de 70°.